

Anzeigebereiche Kapselfedermanometer in mbar

Vakuum:

-4 ... 0 mbar
-6 ... 0 mbar
-10 ... 0 mbar
-16 ... 0 mbar
-25 ... 0 mbar
-40 ... 0 mbar
-60 ... 0 mbar
-100 ... 0 mbar
-160 ... 0 mbar
-250 ... 0 mbar
-400 ... 0 mbar
-600 ... 0 mbar

Druck:

0 ... 4 mbar
0 ... 6 mbar
0 ... 10 mbar
0 ... 16 mbar
0 ... 25 mbar
0 ... 40 mbar
0 ... 60 mbar
0 ... 100 mbar
0 ... 160 mbar
0 ... 250 mbar
0 ... 400 mbar
0 ... 600 mbar

Vakuum und Druck

-1,5 ... 2,5 mbar
-2,5 ... 1,5 mbar
-2 ... 4 mbar
-4 ... 2 mbar
-4 ... 6 mbar
-6 ... 4 mbar
-6 ... 10 mbar
-10 ... 6 mbar
-10 ... 15 mbar
-15 ... 10 mbar
-15 ... 25 mbar
-25 ... 15 mbar
-20 ... 40 mbar
-40 ... 20 mbar
-40 ... 60 mbar
-60 ... 40 mbar
-60 ... 100 mbar
-100 ... 60 mbar
-100 ... 150 mbar
-150 ... 100 mbar
-150 ... 250 mbar
-250 ... 150 mbar
-200 ... 400 mbar
-400 ... 200 mbar